



LCD-ПЛАНШЕТ ДЛЯ МАЛЮВАННЯ

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали LCD-планшет для малювання TM DEX! Ми сподіваємося, що якість його роботи принесе Вам задоволення!

Перед використанням пристрою, уважно ознайомтеся з цією інструкцією. Обов'язково зберігайте інструкцію з експлуатації для подальшого використання!

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ:

■ Креативний спосіб малювання й запису рукописних текстів без паперу та письмового приладдя для дорослих і дітей

LCD-планшет може використовуватися для записів тексту від руки, заміток, креслень, ескізів дизайну живопису, практики каліграфії та малювання, а також спілкування (особливо для осіб з вадами слуху). Широкий спектр використання у сферах: дошкільної освіти, навчання, роботи в офісі, побутових умовах або просто для розваг і відпочинку.

■ Портативний, простий у використанні

Рідкокристалічний екран і зручний стилус дозволяють контролювати якість відображення тексту і графіки. Наявність спеціальної кнопки для зручного стирання одним дотиком.

■ Спеціальний замок / перемикач для блокування екрана (за винятком моделей DWT-8510 P, DWT-8510 R)

Не турбуйтеся про те, що важливий контент буде випадково видалений. Перемикач блокування екрана забезпечує збереження тексту або графіки протягом тривалого часу, без видалення.

■ Безпечно для дорослих і дітей, захист для очей


Виріб виготовлено з безпечних матеріалів, відсутність шкідливого випромінювання. Без підсвічування, висока контрастність, відсутнє мерехтіння екрана. Дозволяє захистити очі під час використання та не впливає на погіршення зору й розвиток короткозорості.

■ Екологічно

Зручна альтернатива звичайним засобам для запису й малювання з паперу. LCD-планшети для малювання — нове покоління гнучких електронних технологій для багаторазового використання ~100 000 разів, що еквівалентно економії 100 000 аркушів паперу.

ОПИС ПРИСТРОЮ:

1. Кнопка стирання вмісту екрана (розташування може відрізнятися, залежно від моделі)
2. Перемикач блокування екрана (відсутній в моделях DWT-8510 P, DWT-8510 R):
 - а) позиція перемикача в положенні LOCK (справа) - екран заблоковано
 - б) позиція перемикача в положенні ON (зліва) - екран розблоковано
3. Область ЖК-екрана для письма / малювання
4. Відсік батареї (розташування може відрізнятися, залежно від моделі)
5. Стилус для письма та малювання



ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

- При першому використанні, на екрані можуть відобразитися деякі сліди впливу, вони можуть з'явитися через тиск в процесі транспортування або зберігання. Це нормальне явище, просто натисніть кнопку стирання, щоб очистити екран;
- Щоби відключити функцію блокування екрана й використовувати функцію очищення (за винятком моделей DWT-8510 P, DWT-8510 R), необхідно встановити перемикач блокування екрана в положення ON (зліва)
- Витягніть стилус, за необхідності розблокуйте екран пристрою (перемикач в положенні ON, зліва), пишiть прямо в області письма;
- Використовуйте кнопку стирання, щоб очистити вміст;
- Використовуйте перемикач блокування екрана (за винятком моделей DWT-8510 P, DWT-8510 R), щоби заблокувати вміст (перемикач в положенні LOCK, справа);
- Якщо вміст не може бути очищено, розблокуйте екран і натисніть на кнопку стирання повторно. Якщо вміст все ще не вилучено - замініть батарею;
- Відкрийте кришку відсіку батареї (залежно від моделі, може знадобитися викрутка), потім замініть батарею.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Якщо пристрій не використовувався протягом тривалого періоду, батарея буде в неактивному стані. Натисніть кнопку стирання кілька разів (приблизно 5 раз) для подальшого нормального використання.
- Під час натискання кнопки стирання, щоб очистити вміст, на екрані відобразиться відблиск, що є нормальним явищем і не несе ніякої шкоди для очей та зору. Можете використовувати пристрій з упевненістю!
- Уникайте використання в наступних умовах: різкі перепади температури навколишнього середовища, висока температура понад 40°C, низька температура нижче -0°C, тривалий вплив прямого сонячного світла.
- Електронна область для письма, чутлива до натиснення, сила натискання стилуса не повинна перевищувати натиснення із зусиллям понад 200г, натиснення на екран з перевищенням зазначеної сили призведе до незворотного пошкодження РК-екрана.
- Будь ласка, використовуйте тільки спеціальний стилус для письма та малювання, що додається. Будь-які інші предмети заборонені до використання в якості стилуса. Уникайте впливу будь-яких сторонніх предметів (особливо гострих) на екран.
- Не кладіть пристрій на будь-які поверхні екраном вниз. Коли пристрій не використовується - упакуйте його в коробку.
- Не кладіть пристрій і не зберігайте його на/або поблизу будь-яких джерел тепла чи вологи. Не занурюйте пристрій у воду або будь-які інші рідини.
- Уникайте падіння пристрою, ударів, а також не ставте нічого зверху на пристрій, це може призвести до пошкодження РК-екрана й виходу з ладу пристрою.
- Не намагайтеся самостійно розбирати, модифікувати й ремонтувати пристрій. Зверніться до спеціалізованого сервісного центру або до організації продавця.

ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ:

1. Очищуйте поверхню екрана чистою, сухою, м'якою тканиною або спеціальними серветками для РК-екранів.
2. Температура зберігання цього виробу становить від -10°C до 60°C. Перевищення цього температурного діапазону може пошкодити пристрій.
3. Спосіб заміни батареї:
 - a) відкрийте кришку відсіку (залежно від моделі, може знадобитися викрутка), потім замініть батарейку новою;
 - b) з цим пристроєм використовується літєва марганцева батарея, слід використовувати тільки відповідну модель батареї для заміни:
1 x CR2025 — в моделях LCD-планшетів: DWT-8516, DWT-8504, DWT-1216, DWT-1206
1 x CR2016 — в моделях LCD-планшетів: DWT-8510 P, DWT-8510 R

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА:

LCD-планшет для малювання DEX: DWT-8510 P, DWT-8510 R, DWT-8516, DWT-8504, DWT-1216, DWT-1206

Вироблено в КНР

Виробник:

Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao'an district, Shenzhen, China

Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Продукція – LCD-планшети для малювання ТМ DEX (елемент живлення: батарейки) не належать до контрольованих товарів, а саме: не потребують підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів.

Виріб відповідає вимогам: ДСТУ EN 50581:2014

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, які не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність. Дизайн і характеристики пристрою можуть бути змінені. Перед придбанням ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.

Виробник і продавець не несуть відповідальності за будь-який можливий збиток у разі порушення правил, зазначених у цій інструкції з експлуатації пристрою.

Усі матеріали цієї інструкції з експлуатації були ретельно перевірені. У разі виявлення помилок, упущень і невідповідностей - компанія DEX залишає за собою право остаточного трактування.